EMEA AL/IL SIPPEE/SPORTEE - VALVE CUPS

720mm

EN | SAFETY GUIDANCE

For your child's safety and health
WARNING!
- Always use this product with adult supervision. Accidents have occurred when adults have been left alone with drinking equipment due to the baby falling or if the product has dislodged.
- Never use feeding spouts or straws as a soother.
- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay. Tooth decay in young children can occur even when non-sweetened fluids are used. This can occur if the baby is allowed to use the cup for long periods. Remove the cup particularly through the night, when saliva flow is reduced or if it is used as a soother.
- Always check food temperature before feeding.
- Always stir heated food to ensure even heat distribution and test the temperature before serving to baby.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep components not in use out of reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.
- To avoid scalding, do not use the cup with hot liquid.
- Do NOT use the 'Cup' in any part of the Cup as a toy.

STORAGE AND USE
- Inspect before each use.
- Do not store or leave in direct sunlight or near a source of heat.
- Do not store with or allow to come into contact with solvents or harsh chemicals.
- Not suitable for use in a conventional oven, a combination microwave oven or any other heating device of challeur.
- Not suitable for microwave use apart from sterilising. See cleaning and sterilisation instructions.
- As with most sippy cups, ours are to be used with milk, water or juices that don't contain pulp.
- DO NOT use with fizzy (carbonated) beverages, formula or hot liquids.

INSTRUCTIONS FOR CLEANING
Before first use, disassemble and thoroughly clean.
Place components in boiling water for 5 minutes.It is to ensure hygiene (Excluding our Insulated Cups - this is not recommended).
Before each and every use clean carefully.
Always wash the product immediately after use.
1. Unscrew the lid and use your thumb to push out the valve.
2. Separate the 2 parts of the valve (soft & hard).
3. Wash all parts (including hands) in warm soapy water (if included) thoroughly in warm soapy water and rinse in clean water. To prevent damage, avoid using a brush on the soft part of the valve.
4. Do not clean with solvents or harsh chemicals.
5. All parts can be washed in the dishwasher (top shelf only).
6. Do not allow product to come into contact with oil based food (e.g. oil/tomato based sauces) as staining will occur.
7. Our insulated cups and weighted straw cups are suitable for sterilisation by cold water tablet/liquid sterilisation solution.
8. All other cups are suitable for sterilisation by steam (electric and microwave), boiling or cold water tablet/liquid solution.

INSTRUCTIONS FOR RE-ASSEMBLING YOUR CUP
Please follow these simple instructions.
Always shake parts after washing to remove excess water and leave to air dry before re-assembling.
Our cup couldn't be difficult to drink from if not assembled correctly.
1. Insert valve.
4. Align the two parts (hard and soft) and press together.
5a. Ensure parts A and B of the soft side are fully pushed through the holes of the hard side. This is essential to make sure the valve functions correctly.
5b. Ensure the slit B opens by squeezing before use.
6. Place the valve back in the lid, push firmly until the sides lock into place. Replace handles, (if included). Screw on lid.

Any questions?
Visit our website: tommeetippee.co.za

FR | CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour la santé et la sécurité de votre enfant
AVERTISSEMENT !
- Ce produit doit être toujours utilisé sous la surveillance d'un adulte. Des accidents sont survenus lorsque des bébés ont été laissés seuls avec des articles pour l'alimentation liquide, dont sans des cas de chute du bébé, soit dans des cas de démontage du produit.
- Ne jamais utiliser de becs verseurs ou de pailles comme sucettes.
- Une succion continue et prolongée de liquides est susceptible de provoquer des caries. La carie dentaire peut survenir chez les jeunes enfants même en cas de boissons non sucrés. Ceci peut se produire si le bébé est autorisé à utiliser la tasse pendant de longues périodes dans la journée, et en particulier pendant la nuit lorsque le flux de salive est réduit, ou s'elle est utilisée comme sucette.
- Toujours vérifier la température de l'aliment avant de nourrir votre enfant.
- Toujours mélanger la nourriture réchauffée pour assurer la répartition homogène de la chaleur et vérifier la température des aliments avant de servir.
- Jeter au premier signe de détérioration ou de fragilité.
- Conserver les composants non utilisés hors de portée des enfants.
- Ne jamais fixer à des cordons, rubans, lacets ou parties détachées des vêtements de l'enfant. Votre enfant pourrait s'étrangler.
- Afin d'éviter les brûlures, ne pas mettre de liquide chaud dans la tasse.
- Ne pas utiliser la tasse ou toute partie de la tasse comme jouet.

RANGEMENT ET UTILISATION
- Inspecter avant chaque utilisation.
- Ne pas ranger ou placer dans un endroit à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- Ne pas ranger ou faire entrer en contact avec des solvants ou produits chimiques agressifs.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un four traditionnel, un four à micro-ondes combiné ou tout autre appareil de chauffage.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un four à micro-ondes sauf pour la stérilisation. Voir les conseils d'entretien et de stérilisation.
- Comme c'est le cas avec la plupart des tasses d'apprentissage, les nôtres doivent être utilisées avec du lait, de l'eau ou des jus de fruits sans pulpe.
- NE PAS utiliser avec des boissons gazeuses, du lait en poudre ou des liquides chauds.

CONSEILS D'ENTRETIEN
Avant la première utilisation, démonter et nettoyer soigneusement avant la première utilisation.
Placer les composants dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes pour garantir l'hygiène (à l'exception de nos tasses isothermes, ce n'est pas recommandé).
Bien nettoyer avant chaque utilisation.
Toujours nettoyer le produit immédiatement après utilisation.
1. Dévisser le couvercle et utiliser le pouce pour faire sortir la valve.
2. Séparer les 2 pièces composant la valve (l'une souple et l'autre rigide).
3. Laver toutes les pièces dont le récipient et les poignées (si elles sont fournies) soigneusement à l'eau chaude savonneuse et l'autre à l'eau claire. Pour éviter toute détérioration, ne pas nettoyer la partie souple de la valve avec une brosse.
4. Ne pas nettoyer avec des solvants ou des produits chimiques nocifs.
5. Toutes les pièces peuvent être lavées au lave-vaisselle (dans le compartiment supérieur uniquement).
6. Ne pas laisser le produit entrer en contact avec des aliments huileux (sauces tomate/à base d'huile, par exemple) pour éviter tout risque de taches.
7. Nos tasses isothermes et tasses à paille lestée peuvent être stérilisées à l'eau froide avec une pastille/solution liquide uniquement.
8. Les autres tasses peuvent être stérilisées à la vapeur (stérilisateur électrique et stérilisation par micro-ondes), à l'eau bouillante, ou à l'eau avec solutions correctes.

REMONTAGE DE VOTRE TASSE
Suivez ces instructions simples.
Toujours secouer chaque pièce après lavage pour le débarrasser de tout excédent d'eau et laisser sécher à l'air libre avant le remontage.
Le liquide ne pourrait fur ou serait difficile à boire si votre tasse n'est pas assemblée correctement de la façon suivante :
1. Aligner et insérer la valve.
4. Aligner les deux parties (dure et souple) et les presser l'une contre l'autre.
5a. S'assurer que les parties A et B de la pièce souple soient insérées entièrement dans les trous de la partie rigide. Ceci est essentiel pour assurer le bon fonctionnement de la valve.
5b. S'assurer que la fente B s'ouvre bien en la pincant avant toute utilisation.
6. Replacer la valve dans le couvercle et pousser fermement jusqu'à ce que les côtés se verrouillent. Remettre les poignées (si elles sont fournies). Revisser le couvercle.

Une question ?
Consultez notre site : tommeetippee.com

DE | SICHERHEITSHINWEISE

Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes
WARNHINWEISE!
- Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Wenn Babys mit Trinkzubehör alleine gelassen wurden und hingefallen sind oder das Produkt nicht richtig zusammengesetzt wurde, ist es bereits zu Unfällen gekommen.
- Trinkaufsätze oder Strohhalme nie als Schnuller verwenden.
- Andauerndes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies. Karies kann bei kleinen Kindern auch auftreten, wenn keine gesüßten Flüssigkeiten getrunken werden. Dies kann auftreten, wenn das Kind der Trinkbecher für lange Zeiträume am Tag aber auch in der Nacht nutzt, wenn der Speichelfluss reduziert ist oder der Trinkbecher als Schnuller verwendet wird.
- Vor jedem Füttern immer die Temperatur er Nahrung überprüfen.
- Erhitzte Nahrung immer umrühren, um sicherzustellen, dass die Wärme gleichmäßig verteilt ist. Vor dem Füttern die Temperatur überprüfen.
- Produkt beim ersten Anzeichen von Beschädigung oder Schwäche entsorgen.
- Alle nicht in Gebrauch befindlichen Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nie Schlaufen, Textilbänder, Kordeln, Schnürsenkeln oder losen Kleidungsteilen befestigen. Dies kann zur Strangulation des Kindes führen.
- Trinkbecher nicht für heiße Flüssigkeiten verwenden, um ein Verbrühen zu vermeiden.
- Trinkbecher oder Teile davon nicht als Spielzeug verwenden.

AUFBEWAHRUNG UND VERWENDUNG
- Produkt vor jedem Gebrauch überprüfen.
- Nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Hitzequelle aufbewahren oder stehen lassen.
- Nicht zusammen mit Lösungsmitteln oder aggressiven Chemikalien aufbewahren oder damit in Kontakt kommen lassen.
- Nicht für die Verwendung im Backofen oder in einer Kombination mikrowelle bzw. anderen ähnlichen Heizgeräten für eine Erhitzung geeignet.
- Nicht geeignet für die Verwendung in der Mikrowelle außer zum Sterilisieren. Siehe Reinigungs- und Sterilisationshinweise.
- Wie die meisten Trinkbecher können unsere Trinkbecher für Milch, Wasser oder Säfte ohne Fruchtfleisch verwendet werden.
- NICHT für kohlensäurehaltige Getränke, Babymilchpulver oder heiße Flüssigkeiten verwenden

REINIGUNGSHINWEISE
Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auseinandernehmen und gründlich reinigen.
Lagen Sie die Komponenten zur Sicherheit für 5 Minuten in kochendes Wasser um die Hygiene zu gewährleisten (außer bei unseren Isolierbechern - dies wird nicht empfohlen).
Trinkbecher vor jedem Gebrauch sorgfältig reinigen.
Produkt umgehend nach jedem Gebrauch abwaschen.
1. Deckel abschrauben und Ventil mit dem Daumen herausdrücken.
2. Ventil in die beiden Bestandteile (weich und hart) zerlegen.
3. Alle Teile, einschließlich Boden und Griffe (falls im Lieferumfang enthalten), gründlich mit warmem Wasser und Spülmittel waschen und mit frischem Wasser abspülen. Keine Bürsten für den weichen Teil des Ventils verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
4. Nicht mit Lösungsmitteln oder scharfen Chemikalien reinigen.
5. Alle Teile können in der Spülmaschine gereinigt werden (nur im oberen Fach).
6. Produkt nicht mit ölhaltigen Lebensmitteln (z. B. Öl/Tomatensoßen) in Kontakt kommen lassen, da es sich dadurch verfärbt.
7. Unsere isolierten Trinkbecher und Trinkbecher mit gewichteten Strohhalm können mit Kaltwasser-Sterilisiertabletten/-Flüssigkeit sterilisiert werden.
8. Alle anderen Trinkbecher sind für die Sterilisation durch Dampf (elektrisch und in der Mikrowelle), kochendes Wasser oder Kaltwasser-Sterilisiertabletten/-Flüssigkeiten geeignet.

SO WIRD DER TRINKBECHER RICHTIG ZUSAMMENGESETZT
Bitte diese Anweisungen immer befolgen.
Einzelteile nach dem Reinigen immer schütteln, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Vor dem Zusammensetzen an der Luft trocknen lassen.
Um ein Auslaufen oder erschwertes Trinken zu verhindern, muss der Trinkbecher wie folgt zusammengesetzt werden:
4. Beide Teile (hart und weich) zusammensetzen und zusammendrücken.
5a. Sicherstellen, dass die weichen Teile A und B vollständig durch die Löcher des harten Teils gedrückt sind. So wird gewährleistet, dass das Ventil ordnungsgemäß funktioniert.
5b. Vor dem Gebrauch durch Zusammendrücken sicherstellen, dass sich Schlitz B öffnet lässt.
6. Ventil in den Deckel setzen und fest zusammendrücken, bis die Seiten einrasten. Griffe anbringen (falls im Lieferumfang enthalten). Deckel aufschrauben.

Übersichtsgröße Flüssigkeit in der Tülle wurde nicht berücksichtigt.
Unabhängige Laborteste zeigten eine Bakterienreduktion von bis zu 99,9 % nach 24 Stunden. Der halbweiche Teil der Tülle enthält Silberphosphatglas, gemäß nach ISO 22196.

Haben Sie noch Fragen
Besuchen Sie unsere Website: tommeetippee.com

NL | VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind
WAARSCHUWING!
- Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene. Er zijn ongelukken gebeurd met baby's die alleen zijn achtergelaten met drinkbekers, omdat de baby's zijn gevallen of zich hebben verwond aan het uit elkaar gevallen product.
- Gebruik de drinkbekertuitjes of rietjes nooit als fopspeen.
- Voortdurend en langdurig zuigen aan vloeistoffen veroorzaakt tandbederf. Tandbederf bij jonge kinderen kan zelfs optreden wanneer ongezoete vloeistoffen worden gebruikt. Dit kan gebeuren als de baby de beker gedurende lange perioden overdag en vooral 's nachts mag gebruiken, wanneer de speekselstroom is verminderd of wanneer de kinderbeker als fopspeen wordt gebruikt.
- Controleer altijd voedseltemperatuur voordat dit gevoed word.
- Roer altijd verhitte kos om eenvoudige hitteverspreiding te verseker en toets die temperatuur voordat dit beden word.
- Gooi weg by die eerste tekens van skade of swakheid.
- Hou alle komponente wat nie gebruik word nie, buite die bereik van kinders.
- Moet nooit aan toue, linte, kant of los dele van klere heg nie. Die kind kan verwurg word.
- Vermy skroeing deur om nie die koppie met warm vloeistof te gebruik nie.
- Moenie die koppie of enige deel van die koppie as 'n speeding gebruik nie.

BERGING EN GEBRUIK
- Inspekteer voor elke gebruik.
- Moenie in direkte sonlig of naby 'n bron van hitte stoor of los nie.
- Moenie stoor of toelaat om in aanraking te kom met oplosmiddels of sterig chemikaliee nie.
- Nie geskik vir gebruik in 'n konvensionele oond, kombinasie mikroggolfoond of enige ander verwarmingstoestel nie.
- Nie geskik vir mikrogolfgebruik afgesien van sterilisasie nie. Sien skoonmaak- en sterilisasie-instruksies.
- Soos met die meeste suig-koppies, moet ons s'n gebruik word met melk, water of sappe wat nie pulp bevat nie.
- MOENIE met (koolstofhoudende) gaskoeldrank, formule of warm vloeistowwe gebruik nie

INSTRUKSIES VIR SKOONMAAK
Demonteer en maak deeltjies skoon voor die eerste gebruik. Plaas komponente vir 5 minute in kookwater om higiene te verseker (uitgesluit ons geïsoleerde koppies - dit word nie aanbeveel nie). Maak deeltjie skoon voor elke gebruik. Was altyd die produk onmiddellik na gebruik.
1. Skroef die deksel af en gebruik u duim om die klep uit te druk.
2. Skei die twee dele van die klep (sag & hard).
3. Was alle onderdele, insluitend die hande en handvatsels (indien ingesluit) deeglik in warm seepwater en spoel dit in skoon water af. Vermy die gebruik van 'n borsel op die sagte deel van die klep om skade te voorkom.
4. Moenie skoonmaak met oplosmiddels of sterp chemikaliee nie.
5. Alle dele kan in die skottelgoedwasser gewas word (slegs bostoe rak).
6. Hoenie toelaat dat produk in aanraking kom met oliegebaseerde kos (bv. olie/tamatiegebaseerde souse) nie, aangesien dit sal vlek.
7. Ons geïsoleerde koppies is skeg geskik vir sterilisasie deur 'n koswater-tablet/vloeibare oplossing.
8. Alle ander bekers is geskik vir sterilisasie deur stoom (elektries en mikrogolf), kook- of kouwater-tablet/vloeistofoplossing.

INSTRUKSIES VIR DIE HERMONTERING VAN JOU BEKER
Volg asseblief hierdie belangrike instruksies. Skud altyd dele nadat dit gewas is om oortollige water te verwyder en laat droog voordat dit weer aanmekaar gesit word. U koppie kan iek of moeilik wees om uit te drink indien dit nie korrek aanmekaargesit word soos vols reg nie:
4. Rig die twee dele in (hard en sag) en druk dit saam.
5a. Verseker dat dele A en B van die sagte kant heeltemal deur gedruk is deur die gate van die harde kant. Dit is noodsaaklik om te verseker dat die klep korrek funksioneer.
5b. Verseker dat gleuf B oopgaan deur om dit te druk voordat dit gebruik word.
6. Plaas die klep weer in die deksel en druk dit styf tot aan die sykante sluit vas. Vervang handvatsels (indien ingesluit). Skroef die deksel op.

Any questions?
Visit our website: tommeetippee.co.za

IT | GUIDA DI SICUREZZA

Per la sicurezza e la salute del bambino
ATTENZIONE!
- Questo prodotto deve sempre essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto. Si sono verificati casi di incidenti quando i bambini sono stati lasciati soli con il dispositivo di allattamento a causa di cadute del bambino o perché il prodotto è stato smontato.
- Non utilizzare mai beccucci o cannucce come ciucci.
- L'esposizione continua e prolungata ai liquidi può causare carie ai denti. La carie ai denti nei bambini piccoli può verificarsi anche quando si utilizzano fluidi non zuccherati. Può verificarsi se il bambino può utilizzare la tazza per lunghi periodi durante il giorno e in particolare durante la notte, quando il flusso di saliva è ridotto o se usato come ciuccio.
- Verificare sempre la temperatura degli alimenti prima della poppata del bambino.
- Mescolare sempre il cibo riscaldato per garantire una distribuzione uniforme del calore e verificare la temperatura prima di servirlo.
- Gettarlo al primo segno di danno o debolezza.
- Tenere i componenti non in uso fuori dalla portata dei bambini.
- Non fissare mai a cordini, nastri, lacci o parti sciolte degli indumenti. Il bambino potrebbe strangolarsi.
- Al fine di evitare ustioni, non utilizzare la tazza con liquido caldo.
- Non utilizzare la tazza o qualsiasi parte della tazza come giocattolo.

CONSERVAZIONE E USO
- Controllare prima di ogni uso.
- Non conservare o lasciare il prodotto esposto alla luce diretta del sole o vicino a una fonte di calore.
- Non conservare o lasciare che il prodotto venga a contatto con solventi o prodotti chimici aggressivi.
- Non adatto per l'uso in forno tradizionale o in forno a microonde combinato né per qualsiasi altro dispositivo riscaldante.
- Non adatto per l'uso in microonde fatta eccezione per la sterilizzazione. Vedere le istruzioni per la pulizia e la sterilizzazione.
- Come per la maggior parte delle tazze per bere, le nostre devono essere utilizzate con latte, acqua o succhi di frutta senza polpa.
- NON utilizzare con bevande frizzanti (gassate), latte in polvere o liquidi caldi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
Prima del primo utilizzo, smontare e pulire accuratamente.
Mettere i componenti in acqua bollente per 5 minuti per garantire l'igiene (escluse le nostre tazze isolanti - per queste non si consiglia).
Pulire accuratamente prima di ogni utilizzo.
Lavare sempre il prodotto subito dopo l'uso.
1. Svitare il coperchio e utilizzare il pollice per spingere la valvola.
2. Separare le 2 parti della valvola (morbida e dura).
3. Lavare accuratamente tutte le parti (mani incluse) in acqua (se inclusa) con acqua tiepida e sapone e risciacquare con acqua pulita. Per evitare danni, evitare di usare spazzole sulla parte morbida della valvola.
4. Non pulire con solventi o prodotti chimici aggressivi.
5. Tutte le parti possono essere lavate in lavastoviglie (ripiano superiore).
6. Evitare che il prodotto venga a contatto con alimenti a base di olio (ad es. salse a base di olio/pomodoro) in quanto potrebbero macchiarlo.
7. Le nostre tazze isolate e le tazze con cannuccia con peso possono essere sterilizzate a freddo con pastiglie/soluzione di acqua fredda/soluzione liquida.
8. Tutte le altre tazze sono adatte per la sterilizzazione a vapore (elettrica e a microonde), con acqua bollente o compresse di acqua fredda/soluzione liquida.

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO DELLA TAZZA
Seguire queste importanti istruzioni.
Agitare sempre le parti dopo il lavaggio per rimuovere l'acqua in eccesso e lasciare asciugare all'aria prima di riassemblarle.
La tazza potrebbe avere delle perdite o potrebbe essere difficile usarla per bere se non montata correttamente come segue:
4. Allineare le due parti (dura e morbida) e premerle insieme.
5a. Assicurarsi che le parti A e B del lato morbido siano perfettamente inserite attraverso i fori del lato rigido. Ciò è essenziale per assicurarsi che la valvola funzioni correttamente.
5b. Prima dell'uso assicurarsi che la fessura B si apra schiacciando.
6. Riposizionare la valvola nel coperchio e spingere con decisione finché i lati non siano in posizione. Sostituire le maniglie, (se incluse). Avvitare il coperchio.

Domande?
Visita il nostro sito web: tommeetippee.com

ES | INDICACIONES DE SEGURIDAD

Por la salud y seguridad de su hijo
¡ADVERTENCIA!
- Este producto se debe utilizar siempre bajo la supervisión de un adulto. Se han producido accidentes por caídas o desmontaje del producto al dejar a los bebés solos con accesorios de alimentación.
- Nunca use los boquillos ni las pajitas como chupete.
- La succión continua y prolongada de líquidos provoca caries. Las caries en los niños pequeños pueden producirse incluso cuando se usan líquidos no azucarados. Esto puede ocurrir si se permite al bebé utilizar la taza durante periodos prolongados de tiempo a lo largo del día y especialmente durante la noche, cuando el flujo de saliva se reduce, o si se utiliza como chupete.
- Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de dárselos al bebé.
- Remueva bien siempre los alimentos calentados con el fin de asegurar una distribución uniforme del calor y compruebe la temperatura antes de servirlos.
- Deseche el producto en cuanto observe signos de daño o desgaste.
- Mantenga todos los componentes que no estén siendo a ser utilizados de forma inmediata fuera del alcance de los niños.
- Nunca ate el producto a cordones, cordones, cintas ni prendas de ropa sueltas. Los podría estrangular al bebé.
- Para evitar quemaduras, no sirva en la taza líquidos calientes.
- No use la taza o cualquier parte de la taza como un juguete.

USO Y ALMACENAMIENTO
- Examine el producto antes de cada uso.
- No guarde ni deje el producto en la luz directa del sol ni cerca de una fuente de calor.
- No lo guarde junto a disolventes o productos químicos fuertes ni permita que entre en contacto con estos.
- Este producto no es apto para su uso en un horno tradicional, un horno microondas combinado ni cualquier otro dispositivo de calentamiento.
- Este producto no es adecuado para su uso en microondas, salvo para su esterilización. Consulte las instrucciones de lavado y esterilización.
- Al igual que en el caso de la mayoría de los vasos para aprender a beber, los nuestros deben usarse con leche, agua o zumos que no contengan pulpa.
- NO utilice bebidas gaseosas (carbonatadas), leche en polvo ni líquidos calientes.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
Antes del primer uso, desmonte y lave a fondo el producto.
Coloque los componentes en agua hirviendo durante 5 minutos para garantizar la higiene (excepto nuestras tazas termo, en las que no es recomendable).
Lave el producto con cuidado antes y después de cada uso.
Lave el producto inmediatamente después de usarlo.
1. Desenrosque la taza y empuje la válvula con el pulgar para extraerla.
2. Separe las 2 piezas que componen la válvula.
3. Lave a fondo todas las piezas, incluidas la base y las asas (si las hay), con agua tibia y jabón y enjuague con agua limpia. Para prevenir daños, evite utilizar un cepillo en la parte blanda de la válvula.
4. No limpie el producto con disolventes o productos químicos fuertes.
5. Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas (solo en la bandeja superior).
6. No permita que el producto entre en contacto con alimentos a base de aceite (p. ej., salsas de aceite y tomate), ya que puede manchar.
7. Nuestras tazas térmicas y nuestras tazas con pajita con peso solamente se pueden esterilizar con pastillas o líquido esterilizante.
8. Las demás tazas se pueden esterilizar con vapor (en un esterilizador eléctrico o para microondas), hervidas o con pastillas o líquidos esterilizantes.

INSTRUCCIONES PARA MONTAR LA TAZA
Siga atentamente las siguientes instrucciones.
Agite siempre las piezas después de lavarlas (para eliminar el exceso de agua) y déjelas secar al aire antes de volver a montarlas.
La taza podría tener fugas o causar dificultades al beber si no se monta correctamente como sigue:
4. Alinee las dos partes (dura y blanda) y presione.
5a. Asegúrese de que las partes A y B del lado blando se inserten por completo en los orificios del lado duro. Esto es esencial para asegurar que la válvula funcione correctamente.
5b. Antes de utilizar el producto, certifique se de que la ranura B se abre apretando.
6. Vuelva a colocar la válvula en la tapa y empuje con firmeza hasta que los lados encajen. Vuelva a colocar las asas (si las hay). Enrosque la tapa.

¿Tiene alguna duda?
Visite nuestro sitio web: tommeetippee.com

CZ | BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

K zajištění zdraví a bezpečí vašeho dítěte
UPOZORNĚNÍ!
- Výrobek vždy používejte pod dohledem dospělé osoby. Když byly dítě ponecháno s výrobky na pití bez dozoru, výrobky se nehody způsobené pádem dítěte či rozebráním výrobku staly.
- Přísky a brčka nikdy nepoužívejte jako šidítko.
- Nadměrné a dlouhodobé sání tekutin může způsobovat vznik zubního kazu. Zubní kaz se u malých dětí může vyskytovat i v případě, že nejsou slazené nápoje. K tomu dochází, pokud dítě trvale během dne a především během noci používá v noci, kdy dochází k menšímu množství slin, nebo pokud je používá jako šidítko.
- Před krmením vždy zkontrolujte teplotu jídla.
- Jídlo před podáváním důkladně promíchejte, abyste odstranili nerovnoměrnou rozmístění tepla, a vyzkoušejte jeho teplotu.
- Vyměňte hrnek při prvních známkách poškození či vady.
- Součásti, které se momentálně nepoužívají, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nikdy nepřipevňujte šňůrky, stuhy, tkaničky ani volné součásti oblečení. Hrozí uškrcení dítěte.
- Abyste předešli opaření, nepijte z hrnku horké tekutiny.
- Hrnek ani jeho součásti nepoužívejte jako hračku.

SKLADOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ
- Před každým použitím prohlédněte.
- Neskladujte ani nepoužívejte na přímém slunci a v blízkosti zdroje tepla.
- Neskladujte s rozpouštědly ani silnými chemickými látkami.
- Výrobek není vhodný ani použití v klasické troubě či v kombinované mikrovlnné troubě či v jakémkoliv jiném ohřívači.
- Do mikrovlnné trouby výrobek umístěte pouze za účelem sterilizace. Viz pokyny pro údržbu a sterilizaci.
- Stejně jako většinu hrníčků s pítkem i tento výrobek přiložte pouze k nápojům, kterými jsou mléko, voda bočce nemíchejte se za mléko. NE UPOTŘEBLEJ,JAVAJTE S gazírovaní pićima, dječjom hranom ili vrućim tekućinama.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE
Prije prve upotrebe rastavite i temeljito očistite.
Stavite komponente u ključalu vodu na pet minuta kako biste zajamčili higijenu (ne odnosi se na naše izolirane šalice – to se ne preporučuje).
Pri svake upotrebe pažljivo očistite.
Uvijek operite proizvod odmah nakon upotrebe.
1. Odvijte poklopac i pazeći da ne ispustite ventile smještene vrh.
2. Razdvojte 2 dijela ventila (vanjski dijelovi i unutr).
3. Temeljito operite sve dijelove, uključujući poštolje i ručke (ako su uključeni) toplom vodom s deterdžentom za posude i isperite čistom vodom. Za sprječavanje oštećenja izbjegavajte upotrebu četke na mekom dijelu ventila.
4. Ne čistite otapalima ni jakim kemikalijama.
5. Sve dijelove možete se prati u perilici posuđa (samo na gornju policu).
6. Ne dopustite da proizvod dođe u doticr s hranom na bazi ulja (npr. umacima na bazi ulja ili rajčice) jer se mrlje mogu pojaviti.
7. Naše izolirane čaše i čaše sa slamkom s opterećenjem mogu se sterilizirati sredstvom za sterilizaciju hladnom vodom u tabletama ili tekućini.
8. Sve druge čaše mogu se sterilizirati parom (električnom i mikrovalnom pećnicom), kuhanom ili sterilizacijom za hladnu vodu / tekućim proizvodom.

UPUTE ZA SASTAVLJANJE ČAŠE
Slijedite ove jednostavne upute.
Uvijek protresite dijelove nakon pranja za uklanjanje viška vode i ostavite da se osuše na zraku prije sastavljanja.
Čaša može propuštati ili može biti teško piti iz nje ako je ne sastavite ispravno kao što je prikazano:
4. Poravnajte dva dijela (tvrdi i meki) i pritisnite ih zajedno.
5a. Provjerite jesu li dijelovi A i B na mekoj strani čvrsto prošireni kroz rupe na tvrdoj strani čvr a kljunko-kako bi ventil ispravno funkcionirao.
5b. Prije upotrebe provjerite otvara li se prorez B stiskanjem.
6. Postavite ventil natrag na poklopac i čvrsto pritisnite dok stranice ne sjednu na mjesto. Zamijenite ručke (ako su uključene). Zavrnite poklopac.

Imate li pitanja?
Posjetite naše web-mjesto: www.tommeetippee.com

HR | SIGURNOSNE UPUTE

Za sigurnost i zdravlje vašeg djeteta
UPOZORENJE!
- Proizvod uvijek treba upotrebljavati pod nadzorom odrasle osobe. Kada su bebe ostavljene same s opremom za pite, došlo je do nezgoda uslijed padova djeteta ili rastavljanja proizvoda.
- Nikada ne upotrebljavajte usnike za hranjenje ili slamke umjesto dude varalice.
- Kontinuiranu i dugotrajno sisanje tekućina uzrokuje karijesne jude. Kod male djece može doći do pojave karijesa čak i ako upotrebljavaju nezaslađene tekućine. Ovo se može dogoditi ako je bebi dopušteno upotrebljavati čašu tijekom dužih razdoblja tijekom dana, a osobito tijekom noći, kada se proizvodi manje sline, ili ako se upotrebljava kao dudica.
- Uvijek provjerite temperaturu hrane prije hranjenja.
- Uvijek promiješajte zagrijanu hranu kako biste osigurali ujednačenu toplinu i provjerite temperaturu prije posluživanja.
- Bacite na prvi znak oštećenja ili slabosti. Držite sastavnike či izmjen vanjskim čašten oštećeni. Hrcući ulcerozni dišnik.
- Nikada ne pričvršćujte na vrpce, trake, pertle ili labave odjeće. Dijete se može udaviti.
- Kako biste izbjegli opekline, nemojte u čašu stavljati tekućine koje su vruće.
- Ne upotrebljavajte čašu ni njene dijelove kao igračku.

PRIZEMLJENOST I SPOJNOST
- Provjerite prije svake upotrebe.
- Ne spremajte ni ne pozicionirajte proizvod na vrućoj ili se poblizu zdroja topline.
- Ne spremajte s ne dopustite dodir s otapalima ili jakim kemikalijama.
- Nije prikladno za upotrebu u konvencionalnoj pećnici, kombiniranoj mikrovalnoj pećnici ni ostalim uređajima za zagrijavanje.
- Nije prikladno za mikrovalnu pećnicu, osim za sterilizaciju. Pogledajte upute za čišćenje i sterilizaciju.
- Kao i kod većine čaša s pitkom, naše bočice namijenjene su za miješanje s vodom, sokovima bez komadića.
- NE UPOTREBLJAVAJTE s gaziranim pićima, dječjom hranom ili vrućim tekućinama.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE
Prije prve upotrebe rastavite i temeljito očistite.
Stavite komponente u ključalu vodu na pet minuta kako biste zajamčili higijenu (ne odnosi se na naše izolirane čaše – to se ne preporučuje).
Pri svake upotrebe pažljivo očistite.
Uvijek operite proizvod odmah nakon upotrebe.
1. Odvijte poklopac i pazeći da ne ispustite ventile smještene vrh.
2. Razdvojte 2 dijela ventila (vanjski dijelovi i unutr).
3. Temeljito operite sve dijelove, uključujući poštolje i ručke (ako su uključeni) toplom vodom s deterdžentom za posude i isperite čistom vodom. Za sprječavanje oštećenja izbjegavajte upotrebu četke na mekom dijelu ventila.
4. Ne čistite otapalima ni jakim kemikalijama.
5. Sve dijelove možete se prati u perilici posuđa (samo na gornju policu).
6. Ne dopustite da proizvod dođe u doticr s hranom na bazi ulja (npr. umacima na bazi ulja ili rajčice) jer se mrlje mogu pojaviti.
7. Naše izolirane čaše i čaše sa slamkom s opterećenjem mogu se sterilizirati sredstvom za sterilizaciju hladnom vodom u tabletama ili tekućini.
8. Sve druge čaše mogu se sterilizirati parom (električnom i mikrovalnom pećnicom), kuhanom ili sterilizacijom za hladnu vodu / tekućim proizvodom.

UPUTE ZA SASTAVLJANJE ČAŠE
Slijedite ove jednostavne upute.
Uvijek protresite dijelove nakon pranja za uklanjanje viška vode i ostavite da se osuše na zraku prije sastavljanja.
Čaša može propuštati ili može biti teško piti iz nje ako je ne sastavite ispravno kao što je prikazano:
4. Poravnajte dva dijela (tvrdi i meki) i pritisnite ih zajedno.
5a. Provjerite jesu li dijelovi A i B na mekoj strani prošireni kroz rupe na tvrdoj strani čvr a kljunko-kako bi ventil ispravno funkcionirao.
5b. Prije upotrebe provjerite otvara li se prorez B stiskanjem.
6. Postavite ventil natrag na poklopac i čvrsto pritisnite dok stranice ne sjednu na mjesto. Zamijenite ručke (ako su uključene). Zavrnite poklopac.

*Izračunato kao postotak smanjenja rasta bakterija nakon 24 sata u usporedbi s neobrađenim plastičnim materijalom.

PL | WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Dla zdrowia i bezpieczeństwa Twojego dziecka
OSTRZEŻENIE!
- Produkt musi być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Dochodziło już do wypadków spowodowanych upadkiem dzieci lub upadkiem produktu, gdy dziecko pozostawało bez nadzoru z naczyniami.
- Nigdy nie należy korzystać z kubków ani słomek w zastępstwie smoczka.
- Nieprzerwane, przedłużające się picie napojów może prowadzić do próchnicy zębów. Próchnica u małych dzieci może wystąpić nawet, jeżeli małe dzieci piją bez dodatku cukru. Do takiej sytuacji dojdzie, jeżeli dziecko korzysta z kubka przez długi czas w ciągu doby, a zwłaszcza w nocy, gdy ilość śliny jest mniejsza lub jeżeli kubek służy dziecku jako smoczek.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
- Zawsze pamiętaj, aby mieszać pokarm podczas podgrzewania, co pozwoli uzyskać równomierne rozłożenie ciepła, a także sprawdzić temperaturę przed podaniem dziecku.
- Wymień kubek przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub osłabienia.
- Przechowuj wszystkie elementy, których nie używasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie mocuj kubka do sznurków, wstążek, koronek ani luźnych części odzieży. W przeciwnym razie dziecko może się udusić.
- Aby uniknąć oparzenia, nie używaj kubka do gorących płynów.
- Nie używaj kubka ani żadnej jego części jako zabawki.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE
- Przed każdym użyciem sprawdź produkt.
- Nie przechowuj ani nie pozostawiaj produktu na słońcu ani w pobliżu źródła ciepła.
- Nie przechowuj ani nie pozostawiaj produktu w otoczeniu substancji rozpuszczających ani agresywnych środków chemicznych.
- Nadaje się do użytku w piekarniku konwencjonalnym, kuchence mikrofalowej z funkcją piekarnika ani w jakimkolwiek innym urządz